



PIK RIM AL

Limpiador Llantas de Aluminio de caracter alcalino

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Especificaciones de producto:

pH: 11-12 (1%)
Densidad: 1.035-1.045 g/cm³
Color: Amarillo
Aspecto: Líquido transparente.

Fórmula cualitativa:

fosfatos < 5%
tensioactivos no iónicos < 5%
tensioactivos aniónicos < 5%
Hidróxidos alcalinos < 5%

Presentación:

Garrafa 25 L



Memoria descriptiva

Producto especial para la limpieza de llantas de aluminio y acero. Limpia la suciedad producida por el polvo de las pastillas de freno, residuos de aceite y suciedades de la calle.



Modo de utilización

Diluir el producto en una proporción de 1 parte de producto por 4 partes de agua. Rociar la mezcla de uso sobre las llantas y enjuagar con agua a presión. Si la superficie está muy sucia se puede utilizar más concentrado incluso puro. **IMPORTANTE:** No aplicar sobre llantas de aluminio pulido o sin laca de protección.



Consejos de seguridad

Palabra de advertencia:

Atención

Frases H:
H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
Frases P:
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
Lavar con abundante agua/...
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P321 Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD A DISPOSICIÓN DEL USUARIO PROFESIONAL QUE LO SOLICITE.

A fin de evitar riesgos para las personas o el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

ES: En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Teléfono 915 620 420

Versión: 12

Fecha de revisión: 04/02/2019